

## 商品型番:BCP-392

分解図No.	部品名	備考
1	六角穴付きボルト	規格M6×45
2	シリンダーヘッド	
3	消音器 《エアーフィルター》	
4	エルボ	
5	吐出管A	
6	三方エルボ	
7	シリンダー用ガスケットA	
8	弁シートA	
9	シリンダー用ガスケットB	
10	弁シートB	
11	シリンダー用ガスケットC	
12	シリンダー	
13	ナット	規格M8
14	両ネジボルト	規格M8×30
15	シリンダー用ガスケットD	
16	ピストンリングA	
17	ピストンリングB	
18	ピストン	
19	ピストンピン	
20	ピストンピンクリップ	
21	コンロッド	
22	クランクケース	
23	ボルト	規格M8×25
24	オイル点検窓用パッキン	
25	オイル点検窓	
26	オールドレンボルト	
27	オイル注入口キャップ ※Oリング付き	
28	クランクシャフト	
29	ベアリング	規格6205
30	ベアリング	規格6204
31	クランクベース用ガスケット	
32	クランクベース	
33	オイルブリーザー ※Oリング付き	
34	オイルシール	
35	ボルト	規格M8×20
36	シリンダー側プーリー	
37	ワッシャー	
38	ボルト	規格M8×30
39	Vベルト	規格A-46
40	吐出管B	
41	チェックバルブ	
42	エルボ	
43	コックシート	
44	ニップル	
45	圧力調整ノブ 《エアーレギュレーター》	
46	エアーコック/ドレンコック	
47	吐出口圧力計	
48	タンク内圧力計	
49	圧カスイッチ	
49の一部	エアー抜きバルブ	

商品型番:BCP-392

分解図No.	部品名	備考
49の一部	コード用ブッシュ	
50	安全弁	
51	エア抜きパイプ	
52	エアータンク	
53	タイヤ固定ボルト	
54	ワッシャー	
55	タイヤ	
56	ナット	
57	ワッシャー	
58	ボルト	
59	ボルト	
60	モーターベース	
61	モーターASSY	
62	モーター側プーリー	
63	ボルト	
64	ボルト	
65	電磁開閉器ベース	
67	ボルト	
68	ベルトカバー	
69	電源コード	
70	コードA	電磁開閉器⇔圧カスイッチ
71	コードB	電磁開閉器⇔モーター
72	PT1/4ソケット	
73	アース用ワッシャー	
74	アースプレート	
75	アース用ボルト	
76	アース用ナット	
77	アース用ワッシャー	
78	ボルト	
79	ナット	
80	ワッシャー	
81	電磁開閉器用ボックスカバー	
82	電磁開閉器用ボックスベース	
83	電磁開閉器	
	取扱説明書	